

極上炊き 日立 IH ジャー炊飯器



RZ-JS10J

極上炊き

日立 IH ジャー炊飯器



このたびは日立IIIジャー炊飯器をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保存してください。 この説明書では、RZ-JS10Jを例に説明をしています。

「安全上のご注意」 → P.2~3 をお読みいただき、 正しくお使いください。

HITACHI

Inspire the Next

取扱説明書·料理集

保証書付 (保証書は裏表紙に付いています。)

	 - 11	一炊飯器	
	511	a I//7 省6 ユニ	'スぴ フエ -
$\Box M$	7/7		
—			~ハルニ/コ

型式	RZ-	JS10J	(1.0Lタイプ

型式	HZ-J	2187	(1.8Lタイプ)
型式	RZ-J	P10J	(1.0Lタイプ)

	_				_				
型式	F	?	Z-	J	P	1	8	J	(1.8Lタイプ)

もくじ

ご使用の前に	
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
●各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓・・・・	4
●現在時刻の合わせかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
●メロディー音の切り替えかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5

炊飯、保温をする

●炊飯の準備(おいしく炊くポイント)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●すぐ炊飯をする・・・・・・・・・・・・ 8
(白米、無洗米、発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、
もち米(おこわ)の炊飯)
●予約炊飯をする (食べたい時刻に炊き上げる)・・・1(
●浸し炊飯をする (お米を浸してから炊く)・・・・・ 1 ·
●炊き上がったごはんの保温をする12
(おいしく保温するポイント)

調理をする

●調理をする	(煮込み、	蒸しの調理)		13
--------	-------	--------	--	----

お手入れをする

●お手入れ ・・・・・・・ 1
(調圧キャップ/しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ/
本体・ふた/吸気口・排気口/内がま/ふたパッキン/
ふた加熱板・温度センサー)
● /- +\/ \ _ */〜 /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /- /-

●においが気になるときは ······15

お困りのときは

●お困りのときは16~18
(炊飯について/保温について/予約炊飯について/
音について/液晶表示について/使用中に停電した など)

料理集	19~2

仕様/	が米	の量	と標	準水		22
						_

-	_		-			
ı	保	証とア	フター1	} _	ドス	23

相談窓口	23

保証書 裏表紙

安全上のご注意

この炊飯器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次のように説明 しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重 傷を負うことが想定される」内容



この表示の欄は、「傷害を負うこ とが想定されるか、または物的損 害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」 内容です。



してはいけない「禁止」 内容です。



実行しなければならない 「指示」内容です。

感電・ショート・発火・火災を防ぐために



- ●定格15A以上·交流100Vのコンセントを単独で使用する
- ●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
- ●電源プラグの刃や刃の取り付け部分にほこりが付着している場合はよく拭く







●改造はしない

修理技術者以外の人は、分解したり、修理をしない



●ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




●本体や電源コードを水につけたり、水をかけ たりしない

本体を水のあるところに置かない



ぬれ手禁止

●電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない



- ■吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない
- ●子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない



●異常・故障時には直ちに使用を中止する

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
- ・電源コードに傷がついていたり、触れると通電したり しなかったりする
- ・焦げくさいにおいがしたり、異常な音がする
- ・炊飯中底部のファンが回っていない
- その他の異常・故障がある


やけどを防ぐために



高温の蒸気が出てやけどのおそれ

●蒸気口に手や顔を近づけない

炊飯・調理中は高温の蒸気が出ます。特に乳幼児に触れさせないように注意 してください。





食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- ●ふたは前方の中央部を押して「カチッ」と音がするまで確実に閉める
- ●取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない

! 注意

こんなところで使わない



- ●水のかかるところや、火 気の近く
- (感電・漏電・火災の原因)
- ●不安定な場所や熱に弱い 敷物の上

(けが・火災の原因)

●吸気口・排気口をふさぐ ような敷物の上、アルミ 箔の上

(過熱・やけどの原因)

●壁や家具の近くまた、キッ チン用収納棚を使うときは 中に蒸気がこもらないよう にする

(結露で壁や家具の変色・変 形の原因)

●ふたが完全に開かない場所 (ふた加熱板に触れたり、熱 いしずくが垂れて、やけど の原因)

電源プラグの取り扱い



●使用時以外は電源プラグをコン セントから抜く

電源プラグ (絶縁劣化による感電・漏電によ を抜く る火災・やけど・けがの原因)



●電源プラグを抜くときや、巻き 取るときは電源コードを持たず に電源プラグを持つ (けが・火災の原因)

やけどを防ぐために



- ●お手入れは本体が冷めてから行う
- ●ふた加熱板は冷めてからはずす
- ●ふたを完全に開けてからごはんをよそう (ふたから熱いしずくがたれるおそれ)



●使用中や使用直後は、内がま、内がま取っ手、 ふた加熱板、調圧キャップなどの高温部に触 接触禁止 れない



- ●内がま取っ手で本体を持ち運ばない ふたを閉め、本体のハンドルを持つ (けがややけどの原因)
- ●本体を持ち運ぶときはフックボタンに触れない (ふたが開くおそれ)
- ●炊飯・調理中はハンドルを立てない (ハンドルが蒸気で高温になるおそれ)

事故をさけるために



- ●専用の内がま以外は使用しない (異常動作・過熱・火災の原因)
- ●本体内側に金属性の小物やアル ミ箔などが入ったまま使わない (過熱・火災の原因)

本体内側



●心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、 本製品の使用にあたって、医師とよくご相談 ください

(本製品の動作がペースメーカーに影響を与え ることがあるため)



●磁気に弱いものを近づけない (キャッシュカード・自動改札用定期券など磁気

の記憶が消えるおそれ)

お願い


温度

- ●空炊きはしない(過熱の原因)
- ●異物がついたまま

使わない

ない原因)

特に右図の部分は きれいにする (故障やうまく炊け






内がま 取っ手部 があたる 部分

- ●内がまを、直火にかけたり電子レンジで加熱した り、電磁調理器などに使用しない (内がま取っ手が変形したり、フッ素被膜が剥が
- れる原因) ●ふきん・タオルなどで、ふたを
- 覆った状態で使わない (変色・変形・故障の原因)



- ●テレビ・ラジオ・インターホン・コードレス電話の近くで使わない(雑音や画面のちらつきの原因)
- ●本体を落としたり、破損したときは使用を中止し、お買い上げの販売店に修理・点検を依頼してください

保温 白米 角洗米 角芽玄米 胸里 予約 12 305 植上 快速 放為 初ゆ



19:27


ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

点灯 ●保温 ●炊飯·調理中、予約中、再加熱中 はメロディーの切り替えができ ません。メロディー音の切り替 えができるのは保温中のみです。

●鳴った音に切り替わります。

各部のなまえ・付属品・操作部・表示窓

RZ-JS10Jを例に説明しています。 $\rightarrow P.\bigcirc\bigcirc$ は主な説明のあるページです。



ふた

ふたを閉めるときはふたの前方 中央部を「カチッ」と音がするま で押す。

調圧キャップ

排気□

■JSタイプ

■JPタイプ

|付属品

⇒白米用

計量カップ(2個)

約180mL

しゃもじ ┌しゃもじ受け

蒸し板(JSタイプのみ)

しゃもじ受けの取り付けかた

しゃもじ受けは、型式によって

形と取り付けかたが異なります。

- しゃもじ

しゃもじ受け

本体のしゃもじ

受け取り付け部

に取り付ける。

しゃもじ受け

取り付け部

しゃもじ

①ハンドルの軸

にひっかけ

しゃもじ受け

(グリーン)

約170mL

約1合

JSタイプ JPタイプ

料理集の料理

で使う。

②下へ押す

(左右2箇所)

はずして洗えます。 → P.14

蒸気口

炊飯中や炊飯

直後は蒸気が

出るので手や

顔を近づけな

いでください。

フックボタン -

押すとふたが開きます。 炊飯中はふたを開けな いでください。

内がま取っ手

内がまを本体にセットする ときは、内がま取っ手を この位置に合わせる。

ハンドル

電源コード

赤マーク以上は引き出さない。

電源プラグ

お米

■ 操作部



合わせボタン

現在時刻や予約炊

飯時刻、浸し炊飯

時間のセットを行

います。

保温ランプ 保温中点灯します。

お米ボタン お米の種類や調理 を選択します。

メニューボタン

炊きかたを選択し ます。

额

吸気口

切ボタン

炊飯・調理や保温 の停止、予約炊飯、 浸し炊飯の取消し

を行います。

予約ボタン

保温

予約炊飯や浸し炊飯を選択します。

炊飯(再加熱)ボタン

炊飯・調理のスタートや保温中のごはんの 再加熱を行います。

炊飯 (再加熱) ボタンに「♀」、切ボタンに「━」の凸部をつけて目の不 自由な方々に対して配慮してあります。

■ 表示窓

お米表示

選択したお米の種類 や調理を表示します。

予約炊飯表示

「予約1」か「予約2」 の文字点灯で選択し た予約を表示します。

白米 無洗米 発芽玄米 調理 ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

保温 白米 無洗米 発芽玄米 調理 予約 12

ふつう 極上 快速 炊込み おかり

炊きかた表示

▼ の点灯で、選択した炊きかたを 表示します。

図は説明のために全 ての表示が点灯した 状態です

時刻・時間表示

炊き上がるまでの時 間や保温経過時間、 現在時刻、予約時刻。 浸し時間などを表示 します。

現在時刻の合わせかた

- ●電源プラグがコンセントに差し込まれていないときも、 時計は内蔵電池により動作し、表示しています。
- ●時計は室温により、1ヶ月に約2分程ずれることがあ ります。以下の手順で現在時刻に合わせてください。

例) 「19:27」を「20:30」にするとき(お米・炊きかたは一例です。)







ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

(時) または 日の を約1秒間押し、 時刻表示を点滅させる



保温

時|分

「時| および |分) を押し、「20:30」 にする ●ボタンを押すごとに時刻が変わります。

- ・(時|は1時間単位、|分)は1分単位で進みます
- 押し続けると早送りします

を押し、時刻表示を点灯に変える


ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ


20:30

ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

メロディー音の切り替えかた


- ●炊飯や調理の開始と終了をメロディー音でお知らせします。
- ●工場出荷時設定は「メロディー(標準)」に設定されています。 「メロディー(低音)」または「ブザー」に切り替えできます。 以下の手順で切り替えてください。







)を押し、保温ランプを点灯させる



●ボタンを約5秒間押すごとに鳴る音が変わります。

メロディー (標準) (低音) (ピピピピ) 音が鳴る

を押し、保温ランプを消灯させる

お米を計量する

付属品の計量カップで正しく計る

●無洗米は無洗米用計量 カップ(グリーン)を使っ て計量してください。



付属品計量カップの 1カップ(すりきり1杯)量 約180mL(約1合) 白米用 無洗米用 約170mL(約1合)

お願い
●市販の計量カップや計量米びつは使わないでください。 (お米の量が異なることがあります。)

お米を研ぐ

●無洗米は底からかき混

いでください。

あります。)

ぜ、にごる場合はすす

(にごりは、うまく炊け

ない原因になることが

最初はたっぷりの水でかき 混ぜ、水を素早く捨てる



お米は最初の水 を吸いやすいの で、ヌカ臭が付 かないように素 早く捨てる

「研ぐ→すすぐ」を水がきれい になるまで繰り返す




おこげやヌカ臭 を防ぐためよく すすぐ

お願い
●内がまで研ぐ場合は、金属製の泡立て器などを使わないでください。 (フッ素被膜がはがれることがあります。)

水加減をする

お米を内がまに入れて平らにならし、水平なところに置き お米の種類や量、炊きかたに合った水位目盛で水加減する

例) 1.0Lタイプで「白米」で、3カップのお米を炊くとき



水位線は目安です。お好みにより水加減を調整してください。 ただし、水位目盛の2mm上までとし、それ以上は水を入れないでください。 (ふきこぼれる場合があります。)

- お願い●お湯やアルカリ度の高い水は使わないでください。 (ベタつきや黄変の原因になることがあります。)
 - ●新米を炊くときは、「硬」の水位目盛を目安に水加減を少なめにし てください。水分の多い新米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
 - ●雑穀を炊くときの水加減は、市販の雑穀米の説明書(袋などに記 載)も参考してください。

内がまを本体に セットする

内がま外側や底部の水気や異物をふき取ってから、 本体にセットする

> 外側の水気や異物を ふき取る



- お願い

 ●内がま外側に水気や異物が付いたままセットしないでください。 (故障やうまく炊けない場合があります。)
 - ●内がま取っ手の位置を確実に合わせてください。
- ふたを確認する

ふた加熱板を取り付ける

ふたを閉める 調圧キャップを 取り付ける

ふたは、「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと確実に閉め、 調圧キャップを取り付ける

ふた前方中央部を押し 「カチッ」と音がするま で確実に閉める (ふたは、ふた加熱板を 取り付けないと閉まり ません。)



調圧キャップを取り 付ける



- - ●調圧キャップを付ける

(ふきこぼれや、蒸気によるやけどのおそれ)

●ふたは「カチッ」と音がするまでゆっくり確実に 閉める



電源プラグを コンセントに 差し込む



設定されているお米 炊きかたと、現在時刻 を表示する



お願い 電源プラグをコンセントに差し込んだとき、カチッと音がしたり火花 が出る場合がありますがインバーター回路に充電するためで故障では ありません。

準備を終えたら、炊飯します

●すぐ炊飯する場合

(白米、無洗米、発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)

→ P.8、9

●予約炊飯をする場合

(食べたい時刻に炊き上げる)

→ P.10

●浸し炊飯をする場合 (お米を浸してから炊く)

→ P.11

炊飯・保温をする

すぐ炊飯をする(白米、無洗米、発芽玄米、

●お米の種類によって選べる炊きかたが異なります。



⚠注意



炊きかたを確認する

水量の多い「おかゆ」を他の炊きかたで間違えて炊くと多量にふきこぼれて危険です。

表示は「白米」の「極上」を選んだ場合の例



お米を押し、

炊飯するお米を点滅させる

●ボタンを押すごとに点滅が移動します。

□ 白米 - 無洗米 - 発芽玄米 - 玄米 - 調理



2 (12-

メニューを押し、

▼ を希望の炊きかたに合わせる

■ボタンを押すごとに → が移動します。



白米 無洗米 発芽玄米 [調理] ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ ●白米・無洗米とも、選んだ炊きかたは炊飯すると記憶されます。ただし、「快速」「炊込み」「おかゆ」は記憶されず、「切」ボタンを押すと「ふつう」に戻ります。





を押す


メロディー (ブザー) が鳴って炊飯開始 ●炊飯ランプが点灯します。



メロディー(ブザー)が鳴ったら炊飯終了 自動的に保温になります ●保温ランプが点灯します。

炊き上がったらごはんをほぐす







● 「炊込み」と「おかゆ」のとき の炊き上がるまでの時間表 示は、炊き上がる数分前か ら出ます。それまでは現在 時刻を表示します。



ふつう 極上 快速 炊込み おかゆ

●保温のしかたは (→ P.12)

ト時間を[h]で表します。

玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊飯)



●「極上」の炊きかたで炊く場合、ごはんの量は中量(1.0Lタイプで2~4カップ、1.8Lタイプで3~7カップ)がおすすめです。 ふたの加熱を強くしてごはんをじっくり蒸らすため、中量以上のごはんを炊くとごはんの表面が硬めになることがあります。

発芽玄米、玄米(分づき米)、麦ごはん、もち米(おこわ)の炊きかたの使い分けかた



- ●発芽玄米は白米の5割以下の量を混ぜてください。5割以上の量で炊飯する場合は、お米の種類·水位線とも「玄米」で炊飯してください。
- ●もち米は、もち米の5割の量を目安に白米を混ぜて炊飯してください。

※炊飯時間の目安は、電圧100V·室温20℃·水温18℃での目安です。 ※炊飯時間は、電圧·室温·水加減·お米の種類などにより変わります。

- ●炊き上がるまでの時間は前回までの炊飯時間や水の温度などを参考に、炊飯器が計算する目安の時間です。
- ●本体が温かいと炊き上がるまでの時間表示が出ない場合があります。
- ●炊き上がるまでの時間表示が炊飯の途中で一度に進んだり、止まることがあります。これはおいしく炊くための調整です。
- ●炊飯直後にふたを開けるとつゆがたれることがありますが、異常ではありません。つゆが気になるときは「極上」の炊きかたをお試しください。
- ●炊き上がったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これは旧加熱により内がま自体が発熱し、お米をつつみ込んで炊き上げるためです。
- ●ほぐさないと余分な蒸気を吸ってベタついたり固まることがあります。